
# LABORATÓRIO PRÁTICO DO SAMBA

Neste laboratório será apresentado uma configuração básica para um servidor de arquivo Ubuntu-Linux utilizando o Samba.

A configuração do exemplo será realizada via linha de comando e vai utilizar uma configuração geral facilmente encontrada na internet, serão feitas algumas modificações para utilizar um usuário com senha para o compartilhamento. Outras configurações podem ser realizadas para fazer o compartilhamento sem usuários, senha e até mesmo usando interface gráfica.

## 1. Preparando o ambiente.

1.1 Verificar se o dispositivo tem o Samba. Se já tiver a saída do terminal será parecida com a imagem a seguir:



- 1.2 Entrar no modo Root para continuar com o processo de configuração.
- 1.3 Caso não tenha o Samba, seguir o comando para a atualizar lista de pacotes Ubuntu e instalar o Sampa.

```
Baixados 2.749 kB em 11s (260 kB/s)
Lendo listas de pacotes... Pronto
root@andre-hp-240-g3:/home/andre# apt-get install samba
```

324 kB1

## 2. Arquivos do Samba

- 2.1 Por questão de segurança é recomendado salvar o arquivo original e criar um novo com as configurações necessárias para a aplicação em questão.
  - 2.2 Para a edição das configurações será usando o Nono, mas também pode ser usado o VI.

```
root@andre-hp-240-g3: /etc/samba
                                                                           Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
117 kB1
Obter:11 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports InRelease [74,6 kB
Obter:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security/main amd64 Packages [
Obter:13 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates/main i386 Packages [
324 kB]
Obter:14 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates/main amd64 Packages
[368 kB]
Obter:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security/main i386 Packages [1
49 kB]
Obter:16 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates/universe amd64 Packa
ges [668 kB]
Obter:17 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates/universe i386 Packag
es [663 kB]
Baixados 2.749 kB em 11s (260 kB/s)
Lendo listas de pacotes... Pronto
root@andre-hp-240-g3:/home/andre# cd /etc/samba
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# ls
gdbcommands smb.conf smb.conf.ucf-dist tls
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smboriginal.c
onf
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# ls
gdbcommands smb.conf.ucf-dist smboriginal.conf tls
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# nano smb.conf
```

### 3. Configurações no arquivo smb.conf

Exemplo de configuração básica:

```
[global] – texto inicial do Samba
workgroup = sistemas – Nome do grupo de trabalho
netbios name = srvfile - Nome do servidor na rede
server string = Servidor de arquivos
dns proxy = no
interfaces = lo eth0 eth1 – dispositivo de rede
bing interfaces only = true
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
security = user
encrypt passwords = yes
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
guest accont = nobody
invalid users = root
passwd program = /usr/bin/passwd %u
```

Diretórios visíveis para o usuário

```
[Programas] – Nome da pasta compartilhada.

comment = Programas – Comentários.


path = /home/programas – Caminho da pasta.

writable = yes – permissão para escrever.

browseable = yes – visível na rede.

guest ok = yes
```

[Arquivos]
comment = Arquivos de rede
path = /home/arquivos
writable = yes — permissão para escrever
browseable = yes
guest ok = yes



- 3.1 Criar as pastas para compartilhar Usar o comando mkdir.
- 3.2 Atribuir as permissões


Usar chmod.

Permissões usadas: 775(visualizar) e 777(visualizar e modificar).

```
root@andre-hp-240-g3: /home
                                                                               Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
andre@andre-hp-240-g3:~$ sudo su
[sudo] senha para andre:
root@andre-hp-240-g3:/home/andre# cd /etc/samba
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# ls
gdbcommands smb.conf smb.conf.ucf-dist smboriginal.conf tls
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# nano smb.conf
root@andre-hp-240-g3:/etc/samba# cd /home
root@andre-hp-240-g3:/home# ls
andre
root@andre-hp-240-g3:/home# mkdir programas
root@andre-hp-240-g3:/home# mkdir arquivos
root@andre-hp-240-g3:/home# ls
andre arquivos programas
root@andre-hp-240-g3:/home# chmod 755 arquivos
root@andre-hp-240-g3:/home# chmod 755 programas root@andre-hp-240-g3:/home# []
```

## 4. Testando o servidor no Windows

Usar o nome do servidor ou o endereço IP. Usar o comando no "Executar" do Windows. executar: \\srvfile ou 192.168.0.15



## 5. Correções no servidor

### 5.1 Identificar o problema

Para resolver este erro que pode acontecer durante a implantação do servidor, vamos tentar identificar os possíveis erros mais comuns de acontecer:

- Firewall ativo. Recomenda-se desativar o Firewall durante este processo e depois das configurações estarem funcionando ativar uma exceção no Firewall.
- Arquivo smb.conf com erros de digitação nas configurações.
- Número da placa de rede errado. Aqui está o erro.
   Para corrigir, basta abrir o arquivo smb.conf e alterar a placa de rede.

Lembrando que o número da placa e do IP pode ser facilmente encontrado com o comando "ifconfig".

Usados no exemplo: Interfaces – lo etho eth1 – Para - enp8s0


```
root@andre-hp-240-g3: /home
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
andre@andre-hp-240-g3:~$ sudo su
root@andre-hp-240-g3:/home/andre# cd /home
root@andre-hp-240-g3:/home# ifconfig
enp8s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
       ether 8c:dc:d4:fe:b0:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
       RX packets 941 bytes 80756 (80.7 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 941 bytes 80756 (80.7 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlo1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
       inet6 fe80::3f9e:bfa:55ee:d64a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       inet6 2804:14c:65e1:43fc:1853:c702:4f1:1307 prefixlen 64 scopeid 0x0<q
lobal>
```

```
root@andre-hp-240-g3: /home
 Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
 GNU nano 2.9.8
                                /etc/samba/smb.conf
                                                                     Modificado
[global]
workgroup = sistemas
netbios name = srvfile
server string = Servidor de arquivos
dns proxy = no
interfaces = lo enp8s0
bing interfaces only = true
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
security = user
encrypt passwords = yes
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
guest accont = nobody
invalid users = root
passwd program = /usr/bin/passwd %u
Salvar buffer modificado? (Responder "Não" vai DESCARTAR alterações.)
  Sim
  Não
                ^C Cancelar
```

5.2 Depois nas novas configurações reiniciar o Samba.

```
root@andre-hp-240-g3:/home# nano /etc/samba/smb.conf
root@andre-hp-240-g3:/home# service smbd restart
root@andre-hp-240-g3:/home# []
```

5.3 Testa a conectividade como Windows novamente.



#### 6. Criar usuário samba


Para criar o novo usuário usar o comando "adduser".

```
root@andre-hp-240-g3: /home
 Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
Unknown parameter encountered: "guest accont"
Ignoring unknown parameter "guest accont"
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to find entry for user redeAndre.
root@andre-hp-240-g3:/home# adduser andre
adduser: O usuário 'andre' já existe.
root@andre-hp-240-g3:/home# adduser redeandre
Adicionando o usuário `redeandre'
Adicionando novo grupo 'redeandre' (1001) ...
Adicionando novo usuário `redeandre' (1001) ao grupo `redeandre' ...
Criando diretório pessoal `/home/redeandre' ...
Copiando arquivos de '/etc/skel' ...
Digite a nova senha UNIX:
Redigite a nova senha UNIX:
passwd: senha atualizada com sucesso
Modificando as informações de usuário para redeandre
Informe o novo valor ou pressione ENTER para aceitar o padrão
        Nome Completo []:
        Número da Sala []:
        Fone de Trabalho []:
        Fone Residencial []:
        Outro []:
 informação está correta? [S/n]
```


#### 6.1 Usuário criado.

```
root@andre-hp-240-g3:/home# ls
andre arquivos programas redeandre
root@andre-hp-240-g3:/home# []
```


#### 6.2 Testando usuário no Windows.



## 6.3 Acesso aos arquivos.




## 6.4 Manipular arquivos




#### 7. Permissões do diretório Samba

- 7.1 Verificar as permissões do diretório.
- 7.2 Verificar as permissões do diretório por comando: ls -l nome.



7.2 Fornecer as permissões para o diretório compartilhado.



7.3 Testa se as permissões estão em funcionamento.

